Anschlußschema



alle Außengewinde flachdichtend

0 Reinigungsflansch
1 Kaltwasserzulauf
2 Warmwasserentnahme
3 Solarkreis-Rücklauf
4 Solarkreis-Vorlauf
5 Heizung- Rücklauf
6 Heizung-Vorlauf
7 Zirkulation
8 Anode / Entlüftung
9 Option E-Heizung
10 Option Thermometer M8

Wenn Beipack Thermometer im Lieferumfang enthalten:

vormontiertes Thermometer auf Bolzen M8 aufschrauben.
Achtung: Thermometer nicht aus der Tauchhülse ziehen.

Stand:07.07.05/ab_rhs/ssh